



Philips Handheld Steamer
1000 Series
Défroisseur à main

Design léger et compact
Installation rapide

STH1010/10

Facile à utiliser et à ranger

Conception légère pour un défroissage rapide

Profitez d'un défroissage rapide et sans effort grâce à notre défroisseur à main série 1000. Grâce à son design léger et compact, il n'a jamais été aussi facile d'améliorer votre look, ce qui en fait le compagnon idéal de votre style. Branchez-le et il est prêt !

Compact et léger

- Réservoir d'eau de 85 ml pour des vêtements impeccables en un seul geste

Sûr et hygiénique

- Aucun risque de brûlure sur tous les vêtements repassables
- Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries* pour rafraîchir vos vêtements et éliminer les odeurs
- Gant thermo-résistant permettant de défroisser vos vêtements en toute sécurité

Défroissage rapide

- La vapeur continue permet de lisser efficacement les faux plis
- Prêt à défroisser en seulement 35 secondes

Compact et léger

- Conception compacte et légère pour une simplicité d'utilisation
- Défroissez vos vêtements à tout moment, où que vous soyez. Plus besoin de table à repasser.

PHILIPS

Points forts

Jusqu'à 18 g/min de vapeur continue




Jusqu'à 18 g/min de vapeur continue pour détendre les fibres du tissu et lisser les faux plis de manière efficace.

Sans danger pour vos vêtements

Sûr pour tous les textiles repassables, sans risque de brûlure.

Élimine 99,9 % des bactéries*



En plus de défroisser, le défroisseur série 1000 permet également de rafraîchir les vêtements (ainsi que les tissus d'ameublement, les rideaux et les jouets) et élimine les odeurs en neutralisant jusqu'à 99,9 % des bactéries*.

Réservoir d'eau amovible de 85 ml



Défroissez vos vêtements en un seul geste grâce au réservoir d'eau amovible de 85 ml. Ce dernier est facile à retirer et à remplir à tout moment pendant le défroissage.

un design compact et élégant.



Grâce à sa conception compacte, vous pouvez défroisser vos vêtements en toute simplicité, à tout moment et où que vous soyez. Facile à utiliser, il suffit d'appuyer sur le bouton pour commencer à défroisser.

Prêt à l'emploi en 35 secondes



Dès que vous en avez besoin, votre défroisseur est prêt à l'emploi en seulement 35 secondes. Le voyant indique lorsque l'appareil est prêt, pour une séance aussi rapide que possible. Pratique pour défroisser des tenues à la dernière minute.

Plus besoin de table à repasser



Grâce à sa conception compacte, le défroisseur série 1000 est la solution idéale pour défroisser vos vêtements à tout moment, où que vous soyez. Plus besoin de table à repasser.

Gant (accessoire)

L'accessoire idéal pour vos séances de défroissage de dernière minute. Grâce au gant thermo-résistant, vous pouvez défroisser vos vêtements en toute sécurité.

Caractéristiques

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x H x L):
9,2 x 19,0 x 11,3 cm
- Poids du produit: 520 g

Facile à utiliser

- sûr pour tous les tissus repassables
- Capacité du réservoir d'eau: 85 ml
- Réservoir d'eau amovible
- Remplissage du réservoir à tout moment en cours

d'utilisation

- Longueur du cordon d'alimentation: 1,6 m
- Prêt à l'emploi: Voyant
- Temps de chauffe: 35 s

Accessoires inclus

- Gant pour une protection accrue

Garantie

- Garantie internationale de 2 ans



Date de publication
2023-12-06

Version: 4.4.1

EAN: 87 20389 02928 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* **Tests réalisés par un institut tiers pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.